

Manuel utilisateur du Thermostat Netatmo

Thermostat Netatmo V1.5 / December 2013 Une version interactive de ce manuel est disponible depuis votre application Netatmo pour iPhone/iPad/Android. Elle est aussi disponible sur ordinateur à l'adresse http://my.netatmo.com en vous connectant à votre compte personnel.



# Contents

1	Comment fonctionne-t-il ?	<b>2</b>
	<ol> <li>Comment cela fonctionne-t-il ?</li></ol>	2 2 3
2	<b>Régler la température sur le thermostat</b> 2.1 Régler la température depuis le thermostat	<b>4</b> 4
3	Alimentation électrique         3.1       Alimentation du Thermostat         3.2       Alimentation du Relais	$\frac{4}{5}$
4	<b>Et en cas de coupure du Wi-Fi ?</b> 4.1 Que se passe-t-il en cas de coupure du Wi-Fi ?	<b>5</b> 5
5	Algorithme de chauffe5.1Algorithmes de chauffe5.2Algorithme à hystérésis5.3Réglage de l'hystérésis5.4Algorithme avancé	<b>5</b> 5 6 6
6	Anticipation de chauffe6.1Anticipation de chauffe6.2Données de température extérieure	<b>6</b> 6 7
7	<b>Reconfigurer le Wi-Fi</b> 7.1 Configurer le Wi-Fi du Relais	<b>8</b> 8
8	Thermostat indisponible8.1Le Thermostat ne peut pas être joint8.2Raison 1 : le Thermostat n'a plus de pile8.3Raison 2 : pas de signal radio	<b>8</b> 8 9
9	Relais déconnecté des serveurs Netatmo19.1Le Relais a perdu sa connexion à internet	10 10 10 10 10 11

10 Mode temps réel non disponible	12
10.1 Mode temps réel non disponible	12
10.2 Raison : votre firewall bloque l'accès à un port	13
11 Configuration Wi-Fi d'un Thermostat HomeKit	13
11.1 Le Relais de mon Thermostat HomeKit n'est pas détecté ou la configuration	
Wi-Fi a échouée	13
12 Régler la température	13
12.1 Ce qui est affiché	13
12.1.1 Version mobile $\ldots$ $\ldots$ $\ldots$ $\ldots$ $\ldots$ $\ldots$ $\ldots$	13
12.1.2 Version PC	14
12.2 Changer manuellement la consigne	14
13 Planning de chauffe	15
13.1 Planning hebdomadaire de chauffe	15
13.2 Accéder au planning	15
13.2.1 Version mobile	15
13.3 Création du planning	15
13.4 Plages de chauffe	15
13.5 Modification des températures	16
13.6 Supprimer une température	16
13.7 Echelle de couleur	16
14 Raccourcis Absence et Hors-Gel	16
14.1 Raccourcis Absence et Hors-Gel	16
14.2 Durée des modes Absence et Hors-Gel	17
14.3 Températures correspondantes	17
15 Courbes	17
15.1 Courbes Netatmo	17
15.2 Accéder aux courbes depuis un smartphone	17
15.2.1 Version mobile	17
15.3 Légende	18
16 Economies d'énergie	19
16.1 Economies d'énergie	19
16.2 1) Ajuster la température	19
16.3 2) Programmez un planning adapté à vos activités	19
16.4 3) Profitez des absences pour économiser	20

17 Bilans Economies d'Energie (BEE)	<b>20</b>			
17.1 Qu'est-ce que le bilan énergétique personnalisé ?	. 20			
17.2 L'évolution de votre consommation	. 20			
17.3 Vos économies	. 23			
17.4 L'efficacité énergétique de votre planning	. 23			
17.5 Votre consommation d'énergie comparée à vos voisins $\ldots$ $\ldots$ $\ldots$	. 24			
17.6 Nos recommandations	. 24			
17.7 Utile	. 24			
18 Auto-Care 24				
18.1 Qu'est-ce que Auto-Care ?	. 24			

# Le Thermostat et son Relais

# 1 Comment fonctionne-t-il ?

# 1.1 Comment cela fonctionne-t-il ?

Le Thermostat compare la température de consigne (température voulue) et la température ambiante (mesurée) pour déterminer s'il doit allumer ou non la chaudière.



## 1.2 Si vous avez remplacé un thermostat filaire (mural)

Dans cette installation, le Thermostat Netatmo est installé au mur et contrôle votre chaudière par l'intermédiaire des fils électriques déjà présents.

Le thermostat communique en radio avec le Relais Netatmo, qui est positionné sur n'importe quelle prise électrique de votre maison.

Ce dernier assure la connexion Wi-Fi à internet et le contrôle à distance depuis l'application Netatmo (smartphone, tablette, webapp).



# 1.3 Si vous avez remplacé un thermostat sans-fil ou installé votre premier thermostat

Dans cette installation, le Relais Netatmo est branché à votre chaudière et contrôle votre chauffage.

Il communique en radio avec le Thermostat Netatmo sur lequel vous réglez la température.

Le Relais assure la connexion Wi-Fi à internet et le contrôle à distance depuis l'application Netatmo (smartphone, tablette, webapp).



# 2 Régler la température sur le thermostat

## 2.1 Régler la température depuis le thermostat

Le Thermostat affiche la température de consigne (en plein) et la température ambiante (en contour).



Lorsque vous n'intervenez pas sur le thermostat, celui-ci suit simplement votre planning de chauffe.

Si vous souhaitez ponctuellement changer la température de consigne, appuyez sur le haut du Thermostat pour augmenter celle-ci et sur le bas pour la diminuer.

Le thermostat cesse de suivre le planning de chauffe pendant une durée configurable dans les paramètres de votre applicaton Netatmo. Une fois cette durée écoulée, la température revient à celle définie dans le planning de chauffe.

# 3 Alimentation électrique

# 3.1 Alimentation du Thermostat

Le Thermostat est alimenté par 3 piles AAA.



#### 3.2 Alimentation du Relais

Le Relais est alimenté par le secteur en 220V.

Suivant votre configuration, le Relais peut être raccordé à l'alimentation 220V fournie par votre chaudière (installation sans-fil du Thermostat), ou être branché sur une prise électrique (installation murale/filaire du Thermostat).



# 4 Et en cas de coupure du Wi-Fi?

#### 4.1 Que se passe-t-il en cas de coupure du Wi-Fi?

En cas de coupure de Wi-Fi, le Thermostat continue de fonctionner comme tout autre thermostat non connecté : il continue de suivre le planning de chauffe qu'il a stocké en local, d'accepter des consignes manuelles depuis le Thermostat, ou de suivre les modes ? absent ? et ? hors-gel ? jusqu'à nouvel ordre.

# 5 Algorithme de chauffe

## 5.1 Algorithmes de chauffe

Le Thermostat décide quand allumer la chaudière en fonction de :

- 1) votre historique de chauffe,
- 2) la température ambiante mesurée,
- 3) la température de consigne voulue, et
- 4) l'algorithme de chauffe choisi.

L'algorithme c'est l'intelligence de votre Thermostat qui lui permet de prendre des décisions.

Vous pouvez choisir entre un algorithme à hystérésis et un algorithme PID (voir cidessous) dans Options >Votre Thermostat >Paramètres avancés.

#### 5.2 Algorithme à hystérésis

Au début de la vie de votre Thermostat, seul cet algorithme est disponible. Avec cet algorithme, lorsque la différence entre les températures de consigne et ambiante est inférieure à un seuil de sensibilité donné, le Thermostat considère que la température de consigne est atteinte. Vous pouvez modifier le seuil de sensibilité (voir ci-dessous) dans les paramètres avancés du Thermostat.

Cet algorithme est notamment conseillé pour les poêles à bois, puisqu'il allume et éteint moins souvent la chaudière.

#### 5.3 Réglage de l'hystérésis

Vous pouvez régler le seuil de sensibilité de votre algorithme à hystérésis depuis les réglages avancés de votre Thermostat. Pour un petit seuil (0,1 degré), le Thermostat sera plus réactif aux changements de température et consigne. Pour un grand seuil, le Thermostat sera plus tolérant aux changements de température et consigne et allumera moins souvent la chaudière.

#### 5.4 Algorithme avancé

Quand votre Thermostat aura fonctionné suffisamment longtemps, l'algorithme avancé s'activera par défaut. Vous pouvez choisir de le désactiver et de revenir à un algorithme à hystéresis par la suite. Après quelques jours de fonctionnement normal, le Thermostat aura déterminé les caractéristiques de votre habitation, notamment l'inertie thermique de votre habitation et son isolation. Ces paramètres sont ensuite recalculés régulièrement.

Une fois ces paramètres obtenus, le Thermostat utilise un algorithme de type PID (Proportionnel Intégral Dérivé) plus intelligent pour une meilleure régulation de la température, permettant moins d'oscillations autour de la température de consigne.

# 6 Anticipation de chauffe

#### 6.1 Anticipation de chauffe

L'anticipation de chauffe est une fonction intelligente du Thermostat qui permet d'anticiper la durée nécessaire à votre habitat pour atteindre les températures de confort de votre planning.

Durant les deux premières semaines de fonctionnement, le Thermostat va déterminer les caractéristiques spécifiques à votre habitat. Il sera ensuite capable d'allumer votre chauffage quand il faut pour que vous ayez la température de confort souhaitée à l'heure souhaitée.

Pour fonctionner correctement, il est nécessaire de prendre en compte la température extérieure. En effet, plus il fait froid dehors, plus il faudra de temps pour atteindre la température programmée et inversement.



1. Chauffage sans anticipation

2. Consignes de température avec différentes températures extérieures : -5 °C et +15 °C

#### 6.2 Données de température extérieure

Par défaut, votre Thermostat utilise les prévisions météo locales.

Il est également possible si vous possédez une Station Météo Netatmo d'utiliser les données de température du module extérieur. Cela permet à votre Thermostat d'anticiper plus finement les variations de température extérieure.

Pour que cela fonctionne, la Station Météo doit être localisée au même endroit que le Thermostat et administrée par un même compte. Pour être efficace, le Module Extérieur de la Station Météo doit être placé sur la façade de l'habitat orientée au Nord, à mi-hauteur et en dehors de toute source de perturbation (corps de cheminée, grilles de ventilation, ...)



Si une nouvelle Station Météo Netatmo est installée, les données de température du Module Extérieur seront automatiquement utilisées.

En cas de problème de connexion Wi-Fi, le Thermostat ne pourra plus récupérer les données de température extérieure. La durée de l'anticipation de chauffe sera alors celle par défaut (30 minutes).

# Résolution de problème

# 7 Reconfigurer le Wi-Fi

## 7.1 Configurer le Wi-Fi du Relais

Si vous avez déménagé, changé de fournisseur d'accès internet, ou que pour toute autre raison votre mot de passe Wi-Fi a changé, vous pouvez reconfigurer le Wi-Fi de votre Relais Netatmo depuis Options ->Votre Thermostat ->Configurer le Wi-Fi.



# 8 Thermostat indisponible

#### 8.1 Le Thermostat ne peut pas être joint

Si votre application affiche ? Le Thermostat ne peut pas être joint par le Relais ?, le Thermostat et le Relais n'arrivent plus à communiquer en radio. La raison peut être une des suivantes :

## 8.2 Raison 1 : le Thermostat n'a plus de pile

Si votre Thermostat affiche le logo ci-dessous, c'est que ses piles sont usées. Veuillez alors les changer.



# 8.3 Raison 2 : pas de signal radio

Si le Thermostat et le Relais sont trop éloignés ou séparés par des murs trop épais, ils ne peuvent pas communiquer par radio.

Si c'est le Relais qui est branché à votre chaudière (installation dites ? sans-fil ?), le Thermostat affiche alors une icône "échec signal radio" et ne peut plus contrôler votre chaudière.



Si c'est le Thermostat qui est branché à votre chaudière (installation dites ? filaire ?), il affiche alors un discret point d'exclamation, et continue de contrôler votre chaudière.

+	
	G 9
_	

Pour résoudre l'absence de signal radio, rapprochez le Thermostat et le Relais, et appuyez sur le haut ou le bas du Thermostat pour qu'il recherche à nouveau le Relais. La connexion radio entre le Thermostat et le Relais peut prendre jusqu'à une minute.

# 9 Relais déconnecté des serveurs Netatmo

#### 9.1 Le Relais a perdu sa connexion à internet

Si votre application affiche ? Votre Relais Netatmo est déconnecté de nos serveurs ?, le Relais a perdu sa connexion à internet. La raison peut être une des suivantes :

#### 9.2 Raison 1 : le mot de passe du Wi-Fi a changé

Si vous avez changé votre mot de passe Wi-Fi, le Thermostat ne sera plus capable de s'y connecter. Pour réparer cette connexion Wi-Fi, veuillez reconfigurer le Wi-Fi du Relais Netatmo dans Options ->Votre Thermostat ->Configurer le Wi-Fi.



#### 9.3 Raison 2 : pas d'accès internet

Le relais Netatmo peut accéder à votre point d'accès Wi-Fi mais celui ci n'a pas accès à internet. Dans ce cas veuillez vérifier votre accès internet.



#### 9.4 Raison 3 : signal Wi-Fi faible

Si le Relais est trop éloigné de votre point d'accès Wi-Fi, ou séparé par des obstacles (murs en béton) il ne peut pas communiquer avec votre point d'accès Wi-Fi. Rapprochez alors le Relais et votre point d'accès Wi-Fi.



## 9.5 Raison 4 : pas d'alimentation électrique

Pour vérifier l'alimentation électrique de votre relais, débranchez-le (s'il est branché sur une prise électrique) ou décrochez-le de son adaptateur chaudière (s'il est branché sur la chaudière). Le relais doit émettre un clignotement bleu lors de sa mise sous tension.

Si ce n'est pas le cas, c'est que son alimentation est défectueuse :

- Si le Relais est branché sur votre chaudière, vérifiez l'emplacement des fils bleu et marron de l'adaptateur chaudière. (En vous assurant de couper le courant avant toute intervention électrique).

- Si votre Relais est branché sur une prise électrique, assurez-vous que celle-ci n'est pas coupée par un interrupteur.

# 9.6 Raison 5 : votre point d'accès Wi-Fi bloque l'accès du Relais à internet

Votre point d'accès Wi-Fi peut limiter l'accès à internet aux seuls appareils dont l'adresse MAC lui est connue (filtre MAC). Si c'est le cas, ajoutez l'adresse MAC de votre Relais à cette liste.



L'adresse MAC du Relais est inscrite en son dos. Il suffit de remplacer le ? g ? par ? 70:ee:50 ?. Par exemple g002460 a pour adresse MAC 70:ee:50:00:24:60.



Vous pouvez aussi accéder directement à cette adresse MAC dans le menu de paramétrage de votre thermostat.

# 10 Mode temps réel non disponible

# 10.1 Mode temps réel non disponible

Si votre application affiche sur la gauche un point d'exclamation, le mode temps réel n'est pas disponible.



Dans ce cas, votre Thermostat communique toutes les 10 minutes avec les serveurs Netatmo pour récupérer des éventuelles modifications de programme et les consignes manuelles.

#### 10.2 Raison : votre firewall bloque l'accès à un port

Le relais doit accéder au port 25050 (UDP et TCP) pour pouvoir communiquer en temps réel avec les serveurs. Vérifiez que ce port n'est pas bloqué.

# 11 Configuration Wi-Fi d'un Thermostat HomeKit

## 11.1 Le Relais de mon Thermostat HomeKit n'est pas détecté ou la configuration Wi-Fi a échouée

Si vous utilisez un appareil iOS pour installer un Thermostat Netatmo compatible HomeKit et que votre appareil ne détecte pas le Relais ou que l'installation échoue, veuillez vérifier que :

<b>Mon téléphone recherche le Relais mais rien ne se passe !</b>

- Si vous avez déjà récemment configuré avec succès le thermostat avec un appareil iOS, fermez l'app complètement et recommencez l'installation.

<b>C'est la première fois que je j'installe ce thermostat avec mon appareil iOS.</b>

- Veuillez vérifier que votre appareil iOS est proche d'un réseau Wi-Fi qui fonctionne.

 $<\!b\!>\!Le$ Relais est détecté mais je n'arrive pas à configurer l'accès à mon réseau Wi-Fi ou il n'apparaît pas $<\!/b\!>$ 

- Les réseaux Wi-Fi cachés sont détectés et affichés uniquement si votre appareil iOS a déjà pu s'y connecter avant le début de la configuration du Thermostat.

- Les réseaux Wi-Fi sécurisés (wpa-entreprise/wpa2-entreprise) ne sont pas supportés.

# L'application Netatmo

# 12 Régler la température

## 12.1 Ce qui est affiché

#### 12.1.1 Version mobile

Dans l'application mobile, le tableau de bord affiche la température de consigne (température à laquelle vous souhaitez chauffer votre habitat) et la température mesurée par le Thermostat (température ambiante actuelle de votre habitat).

#### 12.1.2 Version PC

Dans l'application web, le tableau de bord affiche la température de consigne (température à laquelle vous souhaitez chauffer votre habitat) et la température mesurée par le Thermostat (température ambiante actuelle de votre habitat).



### 12.2 Changer manuellement la consigne

Pour changer manuellement la température depuis l'application, appuyez sur le haut (pour augmenter la température) ou sur le bas (pour diminuer la température) du thermostat affiché à l'écran.

Cela change temporairement la température de consigne pour une durée affichée dans un minuteur apparu en bas de votre tableau de bord. Vous pouvez modifier cette durée entre 1 et 12 heures en déplaçant le curseur du minuteur.



Une fois cette durée écoulée, la température consigne suit à nouveau le planning de chauffe.

# 13 Planning de chauffe

#### 13.1 Planning hebdomadaire de chauffe

Le planning hebdomadaire de chauffe vous aide à économiser de l'énergie tout en maintenant votre confort.

Le planning découpe chaque journée en plages de chauffe. Chaque plage de chauffe est associée à une température définie par un nom.

#### 13.2 Accéder au planning

#### 13.2.1 Version mobile

Vous pouvez accéder au planning en cliquant sur l'icône horloge de l'application Netatmo.

#### 13.3 Création du planning

Lors du premier démarrage de l'application, un questionnaire vous permet de créer un planning personnalisé, en fonction de vos habitudes.

Ce planning vous assure à chaque instant une température adaptée à vos activités, pour un confort maximum.

En réduisant la température la nuit et lorsque vous êtes absents, ce planning vous fait réaliser des économies d'énergie.

Vous pouvez réutiliser le questionnaire de création de planning dans Option ->Votre Thermostat ->Questionnaire pour la création du planning. Vous pouvez aussi modifier manuellement ce planning en sélectionnant chaque plage de chauffe depuis l'app.

#### 13.4 Plages de chauffe

Chaque journée est découpée en plages de chauffe.

Chaque plage est caractérisée par :

- un horaire de début et de fin
- une température avec son nom et sa couleur correspondante

Par défaut vous avez les trois températures suivantes : ? confort ?, ? nuit ? et ? éco ?, auxquelles vous pouvez ajouter de nouvelles températures (par exemple ? sieste ?, ? gym ?...).

#### 13.5 Modification des températures

Lorsque vous modifiez une température, vous la modifiez pour toutes les plages utilisant celle-ci.

Par exemple, si votre planning comporte tous les soirs une plage ? Nuit -  $16^{\circ}$ C ? de 23h à 6h, Lorsque vous modifiez la température ? Nuit ? en ? Nuit -  $15^{\circ}$ C ?, il fera alors  $15^{\circ}$ C toute les nuits de 23h à 6h.

#### 13.6 Supprimer une température

Lorsqu'une température n'est plus utilisée par aucune plage de chauffe, vous pouvez la supprimer de la liste des températures dans ? Modifier les températures ?.

# 13.7 Echelle de couleur

L'échelle de couleur suivante vous permet en un coup d'œil de repérer la température associée à une plage.



# 14 Raccourcis Absence et Hors-Gel

#### 14.1 Raccourcis Absence et Hors-Gel

Les modes ? Absence ? et ? Hors-Gel ? sont activable d'un geste, depuis le tableau de bord de votre application Netatmo.



Pour une absences d'un ou deux jours jours, utilisez le mode ? Absence ?. Celui-ci réduira votre température de manière à vous faire économiser de l'énergie.

Pour une absence prolongée utilisez le mode ? Hors-Gel ?. Celui-ci réduira au maximum l'activité de votre chaudière, tout en maintenant une température suffisante pour empêcher l'eau des tuyaux de geler.

#### 14.2 Durée des modes Absence et Hors-Gel

Par défaut, les modes ? Absence ? et ? Hors-Gel ? s'appliquent sans limite de temps. Pour revenir au planning, vous devez désactivez le mode ? Absence ? ou ? Hors-gel ?.

Vous pouvez également programmer une date à laquelle ces deux modes seront désactivés. Le Thermostat suivra alors le planning de chauffe programmé. Il anticipera également le moment opportun pour allumer la chaudière, vous n'avez donc qu'à lui indiquer la date et l'heure à laquelle vous allez rentrer chez vous.

#### 14.3 Températures correspondantes

La température du mode absence est par défaut de 12°C. Celle du mode hors-gel est par défaut de 7°C.

Vous pouvez changer ces températures depuis le planning de chauffe, en cliquant sur ? modifier les températures ?.

# 15 Courbes

# 15.1 Courbes Netatmo

Le Thermostat Netatmo enregistre la température mesurée, la consigne de température et le pourcentage de temps d'allumage de la chaudiére, à raison d'un point toutes les 10 minutes.

#### 15.2 Accéder aux courbes depuis un smartphone

#### 15.2.1 Version mobile

Vous pouvez accéder aux courbes depuis le tableau de bord de l'application en tournant votre smartphone en mode paysage.

Vous pouvez ensuite zoomer et dézoomer avec un geste de pincement à 2 doigts.



## 15.3 Légende

La courbe grise représente l'historique de température ambiante.

La courbe orange représente l'historique de température de consigne.

L'histogramme orange en arrière plan représente le temps d'allumage en pourcentage de la chaudière. Par exemple, sur un baton de 30 minutes, si la chaudière a été allumée 15 minutes, la hauteur du baton est de 50%. Cela permet de comparer votre consommation d'énergie de semaine en semaine, et ainsi de voir l'effet que peut avoir une baisse ou hausse de consigne sur la consommation.



# En savoir plus

# 16 Economies d'énergie

## 16.1 Economies d'énergie

Economiser de l'énergie sur son chauffage passe par quelques gestes simples:

- Installer un thermostat d'ambiance (qui mesure la température dans la pièce à vivre et contrôle la chaudière en fonction de celle-ci) et règler une température à la fois comfortable et ajustée.

- Programmer ce thermostat pour que la température suive le planning quotidien de vos activités (absence, nuit...).

- Contrôler à distance son thermostat pour ne pas chauffer inutilement son habitation lors d'absence prolongées.

## 16.2 1) Ajuster la température

Les températures recommandées par l'ADEME\* sont de 19°C le jour et de 16°C la nuit.

Sans compromettre votre confort, pensez à diminuer vos températures pour économiser de l'énergie. En effet, L'ADEME<sup>\*</sup> estime qu'abaisser la température de consigne d'un degré permet d'économiser 7% d'énergie.

\* L'ADEME est l'Agence de l'Environnement et de la Maitrise de l'Energie.

## 16.3 2) Programmez un planning adapté à vos activités

Grâce au planning de chauffe adapté à vos habitudes, le Thermostat Netatmo chauffe moins pendant la nuit et vos périodes régulières d'absence.

Lors d'une première prise en main de l'application, le thermostat constitue votre planning de chauffe basé sur vos activités.

Ensuite, vous pouvez en modifier les horaires et températures de consigne en accédant au planning de chauffe depuis l'icône ? horloge ? dans le tableau de bord.

#### 16.4 3) Profitez des absences pour économiser

Lorsque vous vous absentez de manière ponctuelle, vous pouvez diminuer d'un geste simple votre consommation en activant le mode absence ou hors-gel.



Le mode absence est toujours une bonne opportunité d'économiser de l'énergie: bien que la remise en chauffe consommera de l'énergie, mettre votre habitat à basse température pendant votre absence diminue les déperditions de chaleurs (qui sont propotionnel à l'écart en température intérieur et extérieur). En résumé, remettre son habitat en chauffe coute toujours moins cher que de le maintenir chauffé pendant son absence.

# 17 Bilans Economies d'Energie (BEE)

## 17.1 Qu'est-ce que le bilan énergétique personnalisé ?

Chaque mois, un Bilan Economies d'Energie personnalisé est calculé par votre Thermostat. Ce bilan est accessible depuis l'application web. Un email vous est envoyé dès qu'un nouveau rapport est disponible. Le bilan contient cinq parties :

- 1. L'évolution de votre consommation
- 2. Vos économies
- 3. L'efficacité énergétique de votre planning
- 4. Votre consommation comparée avec vos voisins
- 5. Nos recommandations pour vous aider à mieux économiser

#### 17.2 L'évolution de votre consommation

Le nombre d'heures où votre chauffage a été allumé est comparé mois à mois.

Plusieurs facteurs peuvent augmenter ou diminuer ce nombre d'un mois sur l'autre :



Les températures extérieures

Lorsqu'il fait plus chaud dehors, votre maison a besoin de moins d'énergie pour monter en température et inversement.



Les modifications de planning

Les modifications apportées à votre planning de chauffage peuvent augmenter ou diminuer votre consommation d'énergie.



L'utilisation des modes Absent et Hors Gel.

Mettre votre thermostat en mode Absent ou Hors Gel permet de réduire de manière importante votre consommation lorsque vous êtes absent.



Les températures de consigne manuelles

Elles peuvent augmenter ou diminuer votre consommation de chauffage (par rapport à votre planning) en fonction de la température choisie.



Les facteurs divers : soleil, vent, habitants...

De nombreux autres facteurs peuvent augmenter ou diminuer votre consommation de chauffage. D'un coté, le soleil en hiver, le nombre d'habitants et l'électroménager de l'habitat peuvent contribuer au chauffage de votre foyer. En revanche, l'effet du vent sur votre habitat peut par exemple le refroidir.

#### 17.3 Vos économies

Etre confortable chez soi c'est important, mais cela ne signifie pas pour autant qu'il faut chauffer en permanence sa maison même lorsque l'on est absent. A chaque fois que votre Thermostat règle la température de chauffage plus bas que la température de confort (par exemple, lors des périodes Nuit de votre planning, avec les modes Absent / Hors Gel ou lorsque vous diminuez manuellement la température..), vous économisez de l'énergie.

Le pourcentage des économies réalisées résume l'ensemble des économies faites à chaque fois que la température de consigne de votre Thermostat est plus basse que la température de confort habituelle, et tient compte des variations de températures extérieures dans ses calculs.

## 17.4 L'efficacité énergétique de votre planning

Cet indicateur vous aide à détecter les améliorations possibles pour votre planning de chauffage.

Il repose sur les recommandations de températures d'organismes environnementaux Européens.



Pour chaque température de votre planning (Confort, Nuit, Absent, Personnalisée...), celles supérieures aux recommandations seront mis en évidence.

# 17.5 Votre consommation d'énergie comparée à vos voisins

Vous pouvez désormais comparer la consommation de votre habitat avec celles des foyers similaires. Un foyer similaire est situé dans le même pays, a les mêmes caractéristiques thermiques (isolation et inertie thermique calculées par le thermostat), utilise la même énergie pour le chauffage (gaz, fioul, bois ou pompe à chaleur) et a la même surface habitable et même type d'habitat (maison ou appartement).

# 17.6 Nos recommandations

Ces recommandations vous aident à mieux comprendre le fonctionnement de votre chauffage et optimiser vos économies d'énergie.

## 17.7 Utile

Vous pouvez désactiver/activer l'envoi par email de votre bilan à tout moment dans les paramètres de votre compte >Changer mes paramètres email.

# 18 Auto-Care

# 18.1 Qu'est-ce que Auto-Care ?

Auto-Care regroupe les alertes intelligentes du thermostat qui veillent sur votre habitat et vos économies d'énergie. Vous serez informé lorsque quelque chose ne fonctionne pas comme prévu avec votre chauffage.

Auto-Care inclut trois types d'alertes :

<b>Le Bilan Economies d'Energie</b>

Un email est envoyé à chaque début de mois lorsqu'un nouveau bilan est disponible.

<b>Alertes batteries faibles</b>

Ces alertes vous informeront un mois avant que les piles de votre Thermostat aient besoin d'être remplacées.

 $<\!b>Les$  alertes maintenance chauffage $<\!/b>$ 

Ces alertes vous informeront lorsque votre système de chauffage ne chauffe pas normalement.

Lorsque la saison d'hiver démarre mais pas votre chauffage, votre thermostat vous rappellera de remettre en route votre chaudière.

Lorsque votre système de chauffage ne fonctionne plus normalement et que les températures de consigne ne sont plus atteintes, votre thermostat le détectera et vous avertira par email, afin que vous puissiez rapidement contacter votre installateur professionnel.

Les alertes maintenance chauffage peuvent faire la différence entre une fenêtre de la maison laissée ouverte et un problème durable avec votre système de chauffage.

Vous pouvez désactiver à tout moment les alertes Auto-Care depuis les paramètres de votre application >Mon compte >Changer mes paramètres email.